
















Краткое описание функций кнопок

	Нажать описываемую кнопку	Нажать описываемую кнопку + кнопку [F/L]	Нажать и удерживать описываемую кнопку
	Ввод цифры 1 при установке частоты.	Активация тонального или кодового шумоподавления.	Включение/отключение режима обращения к банку каналов метеосводок, хранящемуся в памяти.
	Ввод цифры 2 при установке частоты.	Выбор номера тона CTCSS или кода DCS.	Активация системы автоматического определения зоны взаимной радиовидимости.
	Ввод цифры 3 при установке частоты.	Выбор требуемой выходной мощности передатчика.	Переход в режим интеллектуального поиска.
	Ввод цифры 4 при установке частоты.	Выбор направления сдвига для частоты передачи при работе через ретранслятор.	Включение функции аварийного вызова.
	Ввод цифры 5 при установке частоты.	Выбор количества звонков при звуковом оповещении в режиме тонального/кодового шумоподавления.	—
	Ввод цифры 6 при установке частоты.	Переключение индикации на дисплее между частотой и буквенно-цифровой меткой канала.	Запуск программируемого сканирования в направлении высоких частот или по возрастанию номеров каналов.
	Ввод цифры 7 при установке частоты.	Выбор способа возобновления сканирования.	—
	Ввод цифры 8 при установке частоты.	Выбор режима подсветки дисплея/клавиатуры.	—
	Ввод цифры 9 при установке частоты.	Переход в режим тонального набора.	—
	Подключение к Интернету. Ввод цифры 0 при установке частоты.	Переход в меню настройки.	Ввод кода доступа к Интернету.
	Выбор режима обращения к памяти. Настройка частоты для канала памяти в режиме обращения к памяти.	Переход в режим пропуска канала во время сканирования памяти.	Активация функции записи в память (для сохранения канала памяти).
	Выбор режима настройки частоты. Переключение между генераторами VFO A и VFO B в режиме настройки частоты.	Активация функции сканирования приоритетного канала (двойного прослушивания).	Выбор ширины полосы для сканирования в режиме настройки частоты. Выбор банка памяти в режиме обращения к памяти.
	Увеличение частоты перестраиваемого генератора на величину одного шага или переключение на следующий канал памяти с большей частотой.	Увеличение частоты перестраиваемого генератора с шагом 1 МГц.	Запуск сканирования в направлении высоких частот или по возрастанию номеров каналов.

	Уменьшение частоты перестраиваемого генератора на величину одного шага или переключение на следующий канал памяти с меньшей частотой.	Уменьшение частоты перестраиваемого генератора с шагом 1 МГц.	Запуск сканирования в направлении низких частот или по убыванию номеров каналов.
	Инвертирование частот передачи и приема при работе через ретранслятор.	Переключение на базовый канал (на предпочтительную частоту).	—
	Активация кнопки альтернативных функций.	Деактивация кнопки альтернативных функций.	Блокировка кнопок.